



<型番とシリアルNo.の記載場所（例）>

○XIT-3xx シリーズ



○WIT-2xx シリーズ



不 具 合 内 容

(記入例) レーザーが出ない / [7]キーが押下できない / Bluetooth 通信ができない etc.

レーザーが出ない

・お分かりになる範囲で必ずご記入ください。

・エラー表示の場合は可能な限りエラーNo.をご記入ください。

(例) 電源を入れるとすぐにシステムエラー×××が表示される(×××は数字)

※個人情報の取扱い等につきましては、[こちらの個人情報保護方針](#)をご覧ください。